

Як налаштувати TENET-TV на телевізорі Samsung із підтримкою Smart TV? (C, B-серія)

Зверніть увагу - Ваш телевізор має бути підключений до Інтернету за допомогою роутера. Рекомендуємо підключати телевізор до мережі за допомогою кабелю ethernet, при бездротовому підключенні якість трансляції може бути незадовільною.

Щоб встановити програми та віджети на телевізорі, потрібно увійти до облікового запису Samsung!

Скористайтесь програмою "TENET-TV" у Samsung Apps:

1.Натисніть клавішу «Home» на пульті Smart Control та перейдіть до вкладки «Media»;



2. Перейдіть до пункту «Apps»;



3. Скористайтесь пошуком у правому верхньому кутку та знайдіть додаток «TENET-TV»;



4. Завантажте додаток «TENET-TV» та запустіть його. Для зручності ви можете додати програму на головний екран.

