Инструкция по настройке Samsung Smart TV серий J, JU, JS

В телевизорах Samsung Smart TV серий J, JU и JS (2015-й модельный год) предустановлена операционная система **Tizen**. Поэтому установка виджета на данных моделях требует некоторых знаний и навыков.

1. Подготовьте флешку (USB Flash Drive) с файловой системой FAT32.

2. На данной флешке создайте папку **userwidget** и сохраните в ней виджет TENET-TV.

ВНИМАНИЕ! Архив с виджетом распаковывать не нужно!

3. Подключите телевизор к роутеру, полностью настроенному для работы в Интернете:



Схема подключения

4. Вставьте флешку в любой свободный USB-разъем телевизора. Если все сделано верно, то телевизор начнет автоматическую установку виджета. После успешной установки Вы увидите в строке уведомлений следующую надпись:

[User App]: TENET.TV installation with USB package is done!

5. Нажмите на пульте дистанционного управления телевизора кнопку **Smart Hub** и перейдите в раздел **Популярные**:



6. В разделе Популярные выберите пункт Приложения:



7. Далее перейдите в раздел Мои Арр и запустите виджет ТЕΝЕТ-ТУ:

Приложения					
Мои Арр	Новое Наиб	олее популярные	Видео	Игра Спорт	Стиль Информация
You Tube	Audi tv	17×	feratel PanoramaTV	Ð	
YouTube	Audi tv	Constellations	PanoramaTV	TENET.TV 🙁	
TROUB		Ģ	⊕		
ToonsTV	Tangram	SmartIPTV	Browser		
CALM	VINTERA	Μ	2		
Calm Radio	VINTERA.TV	Masterpieces	e-Manual		