



1

**Заходим в меню «SMART TV»  
(кнопка на пульте HOME)**

Инструкция по подключению  
TENET-TV для телевизоров  
LG SMART

2



**Выбираем  
Мои приложения**

3



**Выбираем  
LG Smart World**

4



**Выбираем  
TENET-TV**

5



**ЗАПУСКАЕМ  
ВИДЖЕТ**

