





1




**Зайти до меню SMART HUB
(кнопка на пульті )**

2




**Вибрати в меню  Пошук
(кнопка на пульті )**

3




**У рядку пошуку
ввести TENET-TV**

4




**Натиснути
«Встановити»**

5



**Натиснути
«Відкрити»**

6



**Запустіть
TENET-TV**



Інструкція з підключення
TENET-TV для телевізорів
SAMSUNG SMART M-серії