


Інструкція по роботі з порталом TENET-TV для медіаплеєра iNeXT TV



Зміст

Головне меню	1
Фільми	2
ТВ канали	3
Кінозал	6
YouTube	7
Радіо	8
Мій кабінет	8
Подробиці Особистого рахунку.....	9
Поповнити рахунок Visa/MasterCard.....	9
Як оплатити?	9
Передплачене	10
Мої категорії ТБ.....	10
Мої повідомлення.....	10
Управління пристроями.....	10
Отримати код активації	11
Сервіси	11
YouTube	11
Медіабраузер (USB)	12
Погода.....	12
Курс валют	12
Налаштування	13
Налаштування доступу	13
Приставка	14
Перезавантаження	15
Інтерфейс.....	15




В головному меню знаходяться основні розділи додатка TENET-TV, а саме:

- ❖ Фільми
- ❖ ТВ Канали
- ❖ Кінозал
- ❖ YouTube
- ❖ Радіо
- ❖ Мій кабінет
- ❖ Сервіси
- ❖ Налаштування

У верхній частині меню ви можете побачити інформацію про поточну дату, час та погоду.

Якщо вибрати розділ з логотипом TENET-TV «ДИВИСЬ ВСЕ ЩО ЛЮБИШ», то у правій частині головного меню з’являться: ТОП телеканалів, список фільмів, і новинки каталогу фільмів. У цьому меню можна зробити швидкий перехід між розділами.



Перемикання меню здійснюється натисканням клавіш із позначками «▲►▼◀» навколо клавіші «OK» в центрі ПДК. Вибір розділу, що цікавить здійснюється тими самими кнопками управління; підтвердження вибору – клавішею «OK», вихід у попереднє меню – клавішею «BACK».

Фільми

«Фільми» – великий архів фільмів для дітей та дорослих.

TV GBT

Фільми

25°C

24 Червень 2025

12:08

Назад

Рекомендуємо

Мої фільми

Обране

Новинки

Ви шукали

Всі фільми

Серіали

Бойовик

Пригоди

Мультфільм

Комедія

Кримінальний

Драма

Марія

Квиток до раю

У пошуках Немо

Русалонька

Три аміго

Змивайся

Секс, шлюб, вбивство

Шпигунка

Новокаїн

У загублених землях

Ескалация

Лицарі Альто

Містер і місіс Сміт

☆☆☆☆☆

IMDb: 6.5

Рік: 1986

Країна: США

Жанр: Комедія, Вестерн, Пригоди

Режисер: Джон Лендіс

У ролях: Стів Мартін, Чеві Чейз, Мартін Шорт, Альфонсо Арау, Тоні Плана, Патріс Мартінес, Хорхе Сервера мол.

Бандит Ель Гуапо тероризує мексиканське село. Якась зневірена сеньйорита закликає на допомогу єдиних відомих їй героїв — легендарних «Три аміго». Відомі

Дивитися

Додаткові функції

Розбивка за тематичними категоріями дозволяє легко вибрати кіно або мультфільм для перегляду. До всіх кінокартин є невеликі описи, в яких зокрема зазначено: рік випуску, країна, режисер, список головних акторів, короткий сюжет.

Інформація про фільм

З описом фільму можна ознайомитись у загальному списку. Для цього виберіть фільм, що цікавить, натиснувши клавішу «▶».

TV GBT

Фільми

25°C

24 Червень 2025

12:11

Назад

Три аміго

☆☆☆☆☆

IMDb: 6.5

Рік: 1986

Країна: США

Жанр: Комедія, Вестерн, Пригоди

Режисер: Джон Лендіс

У ролях: Стів Мартін, Чеві Чейз, Мартін Шорт, Альфонсо Арау, Тоні Плана, Патріс Мартінес, Хорхе Сервера мол.

Закрити

Дивитися

До обраного

Схожі фільми

Бандит Ель Гуапо тероризує мексиканське село. Якась зневірена сеньйорита закликає на допомогу єдиних відомих їй героїв — легендарних «Три аміго». Відомі всім як безстрашні захисники свободи, ці хоробрі ковбої, за чутками, мають бути найкращими на заході. Однак під величезними сомбреро ховаються лише кіногерої. Приймавши запрошення за прохання про черговий виступ перед шанувальниками, наші незграбні актори вирушають до села. Але піддавшись нападу головорізів Ель Гуапо, вони несподівано для себе розуміють, що бандити, а особливо їхні кулі — надто реалістичні.

Craig: L.A. Films, Home Box Office (HBO), Broadway Video

У цьому вікні можна ознайомитися з описом фільму або серіала та скористатися такими функціями:

- **Дивитися** – запустити перегляд фільму;
- **Додати в обране** – додати фільм, серіал в «обране» або видалити його;
- **Схожі фільми** –
- **Закрити** - вийти вікно інформації про фільм.

Додаткові функції

Меню «Додаткові функції» (клавіша) на пульті керування) містить такі функції:

- **Сортування** – відсортувати фільми за назвою, датою додавання, за роком виходу або за рейтингом;
- **Перший символ** – пошук за першим символом назви фільму;
- **Пошук** – пошук за першим символом назви фільму:
 - у назві фільму;
 - в імені режисера;
 - в імені актора;
 - за країною випуску;
 - за роком випуску.Пошук по звуковій доріжці.
- **Додаткові дії:**
 - **Встановити батьківський контроль на цей фільм;**
 - **Перелік фільмів з твоїм батьківським контролем**, заблокований PIN-кодом. З цього списку ви можете видаляти фільми, заблоковані раніше, натиснувши клавішу «ОК»;
 - **Додати до обраного** певний фільм;
 - **Закрити**, повернення до попереднього меню.

2

Вікно перегляду

Під час перегляду фільму натисніть клавішу «▲» або «▼» у нижній частині повноекранного режиму з'явиться інфо-вікно. В інфо-вікні можна перемотати фільм за допомогою клавіш «◀» або «▶» на таймлайні або змінювати інтервал перемотки за допомогою клавіш «▲» і «▼».




Додаткові дії під час перегляду фільму знаходяться в меню «**Функції**» (клавіша  на пульті керування), яке має такі можливості:

- **PAUSE/PLAY** – поставити фільм на паузу та продовжити перегляд фільму;
- **Масштаб** – змінити масштаб (формат) зображення;
- **STOP** – зупинити перегляд фільму;
- **Мова** – змінити мову звукової доріжки фільму;
- **Відгук** – повідомити про проблему. Тут можна повідомити про роботу вибраного фільму, вибравши потрібний пункт та підтвердити – клавішею «**ОК**»;
- **Закрити** – закрити меню «**Функції**».

ТВ Канали

Вибираємо розділ «**ТВ канали**» в головному меню. При натисканні «▶» на пульті ПДК відкриється меню з категоріями, переліком та телепрограмою телеканалів.



Всі канали для зручності та швидкого доступу до них розбиті на тематичні групи, наприклад «Музика» або «Спорт». Праворуч від вибраної групи знаходиться перелік каналів, які до неї входять. Крім того, на задньому плані буде трансляція вибраного каналу; його телепрограма відображається в правій частині екрана.

Перемикання меню здійснюється натисканням клавіш із позначками «▲▶▼◀» навколо клавіші «**ОК**» в центрі ПДК. Підтвердження вибору – клавішею «**ОК**», вихід у попереднє меню – клавішею «**BACK**».

Додаткові функції

Меню «Додаткові функції» (клавiша  на пульта керування) мiстить такі роздiли:

- **Цифрова клавiатура.** Введення номера каналу за допомогою цифрової клавiатури. Здiйснюється натисканням клавiш з позначеннями «▲►▼◀»;
- **Повернутися до просмотра** поточного каналу;
- **Вiдгук**, за допомогою якого можна повiдомити про помiченi неполадки пiд час перегляду конкретного каналу або про його вiдмiнну роботу;
- **Управлiння**, який мiстить такі пункти:

Додати в Обране
Створити власну категорiю
Дивитися канал в середнiй якостi
Встановити батькiвський контроль
Закрити
Останнi переглянутi:
02:00 1+1 Україна - Життя вiдомих людей, 9 сезон, 60 еп.
15:05 СТБ HD - Слепая. Визит из потустороннего мира.
Записи в закладках:
02:00 1+1 Україна - Життя вiдомих людей, 9 сезон, 60 еп.

- **Додати (видалити) в Обране.** Для додавання найулюбленiших i найпопулярнiших каналiв у категорiю «Обране»;
- **Створити власну категорiю.** Створення власних категорiй телевiзiйних каналiв;
- **Дивитися канал в середнiй якостi.** Актуально для низьких швидкостей iнтернету;
- **Встановити батькiвський контроль** на будь-який канал.
- **Пошук**, який дозволяє використовувати пошук за ключовим словом у телепрограмi. Використовуйте екранну клавiатуру, введiть ключове слово i натиснiть кнопку «Пошук»;
- **Нагадування**, перелiк телепередач, на яких було встановлено нагадування. В цьому роздiлi можна перейти до перегляду або видалити телепередачу з цього перелiку.

Нагадування	Перейти до перегляду
	Видалити це нагадування
24 Червень 16:01 Н	Видалити всi нагадування про цю передачу/фiльм
24 Червень 18:00 Н	Вiдмiна
24 Червень 18:50 Т	
00:00	
00:00	
00:00	

Щоб встановити нагадування, у телепрограмi за допомогою клавiш управлiння потрiбно вибрати потрiбну телепередачу, натиснути клавiшу «ОК», потiм – пункт «Додати в нагадування» або «Додати в постiйнi нагадування». Приблизно за хвилину до початку передачi, на яку встановлено нагадування, на екранi з'явиться повiдомлення з пропозицiєю змiнити канал.


Для швидкого виклику каналу можна ввести його номер (наприклад, для виклику каналу «ТЕТ» достатньо натиснути цифру «7» на ПДК).

Повноекранний режим

Щоб вивести зображення на весь екран, виберiть потрiбний канал i натиснiть двiчi клавiшу «ОК».

Вибiр iншого каналу в цьому режимi здiйснюється клавiшами «◀►». Для повернення до списку каналiв служить клавiша «ОК» або «Back».

У повноекранному режимi є iнфо-вiкно, яке можна викликати клавiшею «▲▼».



В iнформацiйному вiкнi можна перемикати телепрограму, використовуючи клавiшi «▲▼». Якщо активовано послугу «Машина часу», можна вибрати телепередачi, що записуються.

Додатковi дiї пiд час перегляду телепередачi знаходяться в меню «Функцiї» (клавiша  на пульта керування), яке має такі можливостi:

- **PAUSE/PLAY** – поставити канал на паузу або відновити трансляцію каналу, якщо доступна «Машина часу»;
- **Масштаб** – змінити масштаб (формат) зображення;
- **Відгук** – повідомити про проблему. Тут можна повідомити про роботу вибраного телеканалу, вибравши потрібний пункт та підтвердити – клавішею «OK»;
- **Закрити** – закрити меню «Функції».


Машина часу

Ця послуга дозволяє переглядати канали у записі. Запис каналів ведеться до 8 днів (тобто можна переглянути передачі 8-денної давності).
Телепередачі, які можна переглядати, в переліку телепрограми відображаються жовтим кольором.

02 ⁰⁰	"Життя відомих людей", 9 сезон, 60 еп.
02 ⁵⁰	"Сніданок з 1+1". Інформаційно-
06 ³⁰	"Сніданок з 1+1". Інформаційно-
10 ³⁰	"Одруження наосліп", 7 сезон, 7 еп.
12 ¹⁵	Т/с "Школа. Недитячі ігри", 21 с.
13 ¹⁵	Т/с "Школа. Недитячі ігри", 22 с.
14 ¹⁵	Прем'єра. Т/с "Допоможи мені, Тодд", 2
15 ¹⁰	Прем'єра. Т/с "Допоможи мені, Тодд", 2
16 ⁰⁵	Т/с "Новобранець", 2 сезон, 9 с.
17 ⁰⁰	Т/с "Новобранець", 2 сезон, 10 с.
17 ⁵⁵	Т/с "Школа. Недитячі ігри", 23 с.
19 ⁰⁰	Т/с "Школа. Недитячі ігри", 24 с.
20 ⁰⁰	Т/с "Материнський інстинкт", 15 с.
21 ⁰⁰	Т/с "Материнський інстинкт", 16 с.
22 ⁰⁰	Прем'єра. Т/с "Новобранець", 2 сезон, 11

- Для запуску телепередачі в запису необхідно:
- вибрати у списку каналів потрібний канал;
 - перевести курсор на вікно телепрограм;
 - вибрати дату і у списку навести курсор на потрібну телепередачу;
 - натиснути клавішу «OK».

Під час перегляду такої передачі у нижньому лівому куті буде відповідний значок: **REC** 



Під час перегляду телепередачі в записі її можна перемотати вперед або назад, використовуючи відповідні клавіші «◀▶» на пульті дистанційного керування. Інші дії можна виконати, використовуючи меню «Функції» (клавіша  на пульті керування), а саме:

- **PAUSE/PLAY** – поставити канал на паузу або відновити трансляцію каналу. Для відновлення трансляції необхідно натиснути ту ж кнопку ще раз;
- **STOP (в ефір)** – повернення до перегляду каналів у режимі реального часу;
- **Масштаб** – змінити масштаб (формат) зображення;
- **Відгук** – повідомити про проблему. Тут можна повідомити про роботу вибраного телеканалу, вибравши потрібний пункт та підтвердити – клавішею «OK»;
- **Мої записи** – перелік переглянутих телепередач послуги «Машина часу» та встановлені нагадування про телепередачі, що записуються;
- **Додати закладку** – додати телепередачу до закладок, щоб переглянути її пізніше;
- **Закрити** – закрити меню «Функції».

Кінозал – домашній аналог звичайного міського кінотеатру.

TV GBT

Кінозал

26°C

25 Червень 2025

14:18

Назад

Святковий

12:55 57 секунд

Зимова казка

14:40 За мільйон миль

Кіноман

16:50 Ґолда

Хіти

18:40 Дюна

HD фільми

21:05 57 секунд

Дитячий

22:50 За мільйон миль

Драма

▼ 26 Червень

Комедія

01:00 Ґолда

Бойовик

02:50 Дюна

Мультсеріал

05:15 57 секунд

Фантастика

07:00 За мільйон миль

Кінозал

09:10 Ґолда

11:00 Дюна

☆☆☆☆☆☆☆

IMDb: 5.2

HD

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: Фантастика, Триллер, HD фільми

Режисер: Рости Кандифф

У ролях: Морґан Фрімен, Джош –

Блогер знаходить таємничий перстень, який повертає його на 57 секунд у минуле.

Батьківський контроль: Ввімкнено

Студія: Ashland Hill Media Finance, Curmudgeon Films

Дивитися

Додаткові функції

В даний час доступні такі кінозали (список може змінюватися):

- Хіти
- HD фільми
- Дитячий
- Драма
- Комедія
- Бойовик
- Мультсеріал
- Фантастика

У кожному з них 4 - 5 фільмів, які транслюються поперемінно протягом доби і оновлюються кожні кілька днів. Після вибору кінозалу можна дізнатися про розклад фільмів та час їх початку.

З коротким описом будь-якого фільму можна ознайомитись праворуч. Для більш детального опису виберіть фільм, що цікавить та натисніть клавішу «▶».

TV GBT

Кінозал

24°C

25 Червень 2025

12:49

Назад

10:30 Дюна

HD

☆☆☆☆☆☆☆

IMDb: 6.3

Рік: 1984

Країна: США

Жанр: Пригоди, Фантастика, Бойовик, HD фільми

Режисер: Девід Лінч

У ролях: Кайл МакЛоклен, Макс фон Сюдов, Вірджинія Медсен, Стінг, Бред Дуріф, Патрік Стюарт, Алісія Уїтт, Шон Янг, Юрген Прохнов, Фредді Джонс

Закрити

Дивитися

3 обраного

Планета Арракис, також відома під назвою Дюна, рік 10991. Це арена боротьби між злом і благородством, світ щонайтонших і найнебезпечніших інтриг. Гігантські піщані хробаки довжиною в цілу милю вартують безцінний скарб ? меланжевую пряність, що дозволяє подорожувати крізь Простір і Час. Той, хто контролює пряність, контролює Всесвіт. Народ Дюни очікує пришествя Месії, який поведе їх на священну війну проти династії злісних Харконненов. І Месія є. Їм стає юний Пол Атрейдес, син герцога Літо, зрадницьки вбитого Харконненами зі схвалення Імператора. Полу належить

В цьому вікні також можна увімкнути фільм з початку, якщо активовано послугу «Фільми» або додати (видалити) фільм до обраного.

Додаткові функції

Меню «Додаткові функції» (клавіша на пульті керування) містить такі розділи:

- **Відгук**, за допомогою якого можна повідомити про помічені неполадки під час перегляду конкретного кінозалу або про його відмінну роботу;
- **Нагадування**, перелік фільмів, на яких було встановлено нагадування. В цьому розділі можна перейти до перегляду або видалити фільм з цього переліку.

Щоб встановити нагадування, у розкладі кінозалу за допомогою клавіш керування потрібно вибрати фільм, що цікавить, натиснути клавішу «ОК», потім – пункт «Додати в нагадування» або «Додати в постійні нагадування». Приблизно за хвилину до початку фільму, на який встановлено нагадування, на екрані з'явиться повідомлення з пропозицією перейти до кінозалу.

6

Повноекранний режим

Щоб запустити кінозал, виберіть фільм який транслюється (підсвічуватиметься помаранчевим кольором) натисніть клавішу «ОК». Щоб повернутись до розкладу кінозалу натисніть клавішу «ОК» або «Back».

У повноекранному режимі є інфо-вікно, яке можна викликати клавішею «▲ ▼».




В цьому вікні також можна увімкнути фільм з початку (клавіша «▶»), якщо активовано послугу «Фільми» або додати (видалити) фільм до обраного.

Додаткові дії під час перегляду телепередачі знаходяться в меню «Функції» (клавіша  на пульті керування), яке має такі можливості:

- **Масштаб** – змінити масштаб (формат) зображення;
- **Мова** – змінити мову звукової доріжки фільму;
- **Дивитись фільм з початку**, якщо активовано послугу «Фільми»;
- **Закрити** – закрити меню «Функції».
- **Відгук** – повідомити про проблему. Тут можна повідомити про роботу вибраного кінозалу, вибравши потрібний пункт та підтвердити – клавішею «ОК»;
- **Нагадування** – перелік фільмів, на яких було встановлено нагадування;
- **Закрити** – закрити меню «Функції».

YouTube

YouTube – популярний сервіс, що надає послуги відеохостингу. Призначений для перегляду та розміщення в Інтернеті відео створеного користувачами з усього світу.



Весь контент «YouTube» розбитий за тематичними категоріями, що дозволяє легко вибрати відео для перегляду.

Перемикання меню здійснюється натисканням клавіш із позначками «▲▶▼◀» навколо клавіші «ОК» в центрі ПДК. Вибір розділу, що цікавить здійснюється тими самими кнопками управління; підтвердження вибору – клавішею «ОК», вихід у попереднє меню – клавішею «BACK».

Радіо

Радіо – домашній аналог радіоприймача.

Всі радіостанції для зручності та швидкого доступу до них розбиті на тематичні групи, наприклад, «Рок» або «Гумор». Праворуч від обраної групи знаходиться список радіостанцій, які входять до неї.



Для зручності сприйняття назва радіостанції, що працює, дублюється праворуч на зображенні радіоприймача.

Перемикання між групами радіостанцій здійснюється натисканням клавіш управління на пульті дистанційного керування. Ці функції виконують клавіші із позначками «▲►▼◀» навколо клавіші «ОК» в центрі ПДК. Вибір радіостанції, що цікавить, здійснюється клавішею «ОК», вихід у попереднє меню – клавішею «ВАСК».


Додаткові функції

Меню «Додаткові функції» (клавіша  на пульті керування) містить такі розділи:

- **Відгук**, за допомогою якого можна повідомити про помічені неполадки роботи радіостанції або про її відмінну роботу;
- **Додати (видалити) в Обране**. Для додавання найулюбленіших і найпопулярніших радіостанцій у категорію «**Обране**». Для видалення радіостанції з цієї категорії необхідно зайти в неї, вибрати потрібну радіостанцію, зайти в «Додаткові функції» і вибрати «З обраного».
- **Нагадування**, призначений для перегляду та видалення встановлених нагадувань.


Мій кабінет

Меню «**Мій кабінет**» має наступні розділи.




Подробиці Особистого рахунку

Дає можливість отримати стислу інформацію про користувача: логін, номер, статус Особистого Рахунку; поточний баланс; сплачено; Основний та Додаткові пакети.






Поповнити рахунок Visa/MasterCard

В цьому розділі можна поповнити свій Особовий Рахунок за допомогою платіжних карток Visa або MasterCard на суму від 50 грн.



Як оплатити?

З інструкцією з оплати послуг Ви можете ознайомитись у розділі «Як оплатити?».



Передплачене

В цьому розділі можна замовити додаткові пакет(и).

TV ГТТ

Передплачене

26°C

25 Червень 2025

15:05

Назад

Передплата

Вартість, грн/міс

Кінозал Максимум
Включає в себе кінозали Бойовик, Дитячий, Драма, Комедія, Мультсеріал, Фантастика, Хіти, HD Фільми.

Кінозал Максимум
Включає в себе кінозали Бойовик, Дитячий, Драма, Комедія, Мультсеріал, Фантастика, Хіти, HD Фільми.

Сімейний
Включає в себе: Кінозали Хіти, HD, Дитячий, Комедії, Відео за запитом, Мир HD, Спорт HD

Телевізійний базовий
Популярні телеканали України та світу

Машина часу
Дозволяє переглядати деякі телевізійні канали в запису і ставити їх на паузу

Кінозал "Бойовик"
Підписка для перегляду фільмів у кінозалі

Кінозал "Комедії"
Підписка для перегляду фільмів у кінозалі

Мої категорії ТБ

В цьому розділі можна створити свою власну категорію для телевізійних каналів. За допомогою цієї функції можна сформувати для кожного члена сім'ї або настрою спеціальний набір телеканалів з відповідними назвами, наприклад, «Для тата», «Для мами», «Кулінарія». Для цього натисніть кнопку «ОК» на пункті «Створити категорію» і за допомогою віртуальної клавіатури введіть назву.

TV ГТТ

Мої категорії ТБ

26°C

25 Червень 2025

15:18

Назад

Створити категорію

Кулінарія

Для мами

Для тата

Для управління категорії натисни ОК.

Мої повідомлення

У розділі «Мої повідомлення» знаходиться архів інформаційних повідомлень, надісланих на цей пристрій.

Управління пристроями

За допомогою розділу «Управління пристроями» можна переносити або видаляти пристрої, які є на цьому Особистому Рахунку.

TV ГТТ

Мій кабінет

26°C

25 Червень 2025

15:26

Назад

08:22:41:00:00:00 (цей пристрій) *Android-TV*
Було активно 25.06.2025

BB:2F:97:DE:DE:DE *Android-TV*
Було активно 24.06.2025

00:1A:79:06:80:80 *ANDROID*
Було активно 24.06.2025

62:74:6E:80:80:59 *Android-TV*
Було активно 21.06.2025

00:02:02:17:86:80 *SAMSUNG 2016-2018*
Було активно 25.06.2025

FC:A4:7A:A0:94:C5 *Android-TV*
Було активно давно


Отримати код активації

За допомогою цього розділу Ви можете отримати код активації для реєстрації наступного пристрою на свій Особистий Рахунок.




Сервіси

Меню «Сервіси» має наступні розділи



YouTube

YouTube – популярний сервіс, що надає послуги відеохостингу. Призначений для перегляду та розміщення в Інтернеті відео створеного користувачами з усього світу.



Весь контент «YouTube» розбитий за тематичними категоріями, що дозволяє легко вибрати відео для перегляду.

Перемикання меню здійснюється натисканням клавіш із позначками «▲►▼◀» навколо клавіші «OK» в центрі ПДК. Підтвердження вибору – клавішею «OK», вихід у попереднє меню – клавішею «BACK».

Медіабраузер (USB)

Сервіс дозволяє переглядати мультимедійний контент із зовнішніх носіїв. Для цього зовнішній носій необхідно підключити до приставки через USB-порт, вибрати розділ «Медіабраузер (USB)» і натиснути клавішу «ОК».

Пристрої

	Local Memory
	Network Neighborhood
	NFS Share

Погода

Сервіс показує погоду на найближчі 7днів. Навігація по меню здійснюється за допомогою клавіш «▶◀▲▼».

Погода

27°C

25 Червень 2025

16:25

Назад

Одеса

27°C

Атм. тиск 756

Вітер 4 м/сек

Комфорт 27° C

Вологість 49%

↓



Погода на тиждень

СР



-18°/22°

↖

4.5м/с

ЧТ



29°/17°

↗

4.5м/с

ПТ



25°/19°

↖

4.5м/с

СБ



24°/16°

↑

4.5м/с

НД



26°/18°

↗

4м/с

ПН



28°/18°

↑

4м/с

Сьогодні

17:00



27°

Вологість 49%

↓ 4м/с

18:00



27°

Вологість 48%

↘ 3.6м/с

19:00



26°

Вологість 50%

↘ 3.6м/с

20:00



25°

Вологість 54%

↘ 3.1м/с

21:00



24°

Вологість 56%

↖ 3.1м/с

22:00



24°

Вологість 59%

↖ 3.1м/с

Курс валют

Сервіс показує офіційний курс гривні по відношенню до іноземних валют, середньозважений курс на міжбанківському та валютний аукціон.

Курс валют

27°C

25 Червень 2025


16:28

Назад

Валюта	Курс НБУ	Середній курс Купівля / Продаж	Валютний аукціон Купують / Продають
 USD <i>Долар</i>	↓ 41.7924	41.500 / 41.950	41.593 / 41.695
 EUR <i>Євро</i>	↑ 48.5084	48.200 / 48.785	48.550 / 48.700
 PLN <i>Польський злотий</i>	11.09	10.55 / 11.09	10.55 / 11.09
 GBP <i>Англійський фунт</i>	↑ 56.8941	↑ 56.200 / 57.500 ↑	56.250 / 56.850

Налаштування

Для зручності та швидкого доступу налаштування розбиті на такі пункти меню:




Розглянемо кожен пункт меню цього розділу окремо.

Налаштування доступу


У цьому меню Ви можете скористатись пунктом **«Зміна PIN коду»**, увімкнути/вимкнути **«Батьківський контроль»**, обмежити доступ до сервісів TENET-TV в пункті **«Налаштувати»**, а також увімкнути **«Спрощений портал»**.

Для входу необхідно ввести свій PIN-код та натиснути кнопку **«Увійти»**



Зміна PIN-коду

PIN-код потрібен для придбання цифрового контенту. За замовчуванням він встановлений **0000**. З метою безпеки настійно рекомендуємо змінити PIN-код за допомогою пункту меню **«Зміна PIN-коду»** відразу після підключення медіаплеєра. PIN-код може містити від 4 до 10 цифр.




Батьківський контроль

Дозволяє заборонити фільми певної категорії. До неї належать бойовики з високим ступенем насильства; деякі драми, які не піддаються поясненню неповнолітніми; трилери; фільми жахів; містика. Щоб переглянути фільм, необхідно ввести PIN-код.

Для обмеження доступу до будь-якого сервісу TENET-TV необхідно скористатися пунктом «Налаштувати».

У цьому пункті за допомогою клавіш «◀▶» можна вибрати сервіс, що цікавить та налаштувати обмеження доступу.



Для сервісів «Фільми», «ТВ канали», «Кінозал» та «Радіо» передбачена можливість часткового обмеження доступу, тобто:


- **Фільми**, обмеження доступу до фільмів за жанром;
- **ТВ канали**, обмеження доступу до певних ТВ каналів;
- **Кінозал**, обмеження доступу до певних кінозалів;
- **Радіо**, обмеження доступу до певних радіостанцій;

Для послуги «Мащини часу» передбачено закриття перегляду з 21:00 до 08:00. Для перегляду телепередач в цей час, потрібно ввести PIN-код. Обмежений доступ до «Мащини часу» відображається закритим червоним замком.

Спрощений портал


Ця функція включає спрощену версію порталу для більш швидкого і простого доступу до телевізійних каналів. Після натискання кнопки «Зберегти та вийти» з'явиться розділ «ТВ канали» з можливістю перегляду «Мащини часу» (потрібна підписка).

Для відключення спрощеного порталу необхідно вийти в перелік телеканалів, натиснути клавішу «ВАСК», вибрати «Інтерфейс», потім пункт «Спрощений портал» і вибрати «Ні».



Приставка

У цьому меню можна змінити наступні налаштування медіаплеєра:



- **Якість трансляції**. Перемикання кодеків мовлення телеканалу між оригінальним та альтернативним для медіаплеєра;
- **Таймер відключення**. Ця функція вимикне приставку, коли закінчиться часовий інтервал, який ти оберешь;
- **Вихід у меню за відсутності активності 4 години**. Ця функція дозволяє вимкнути автоматичний вихід у головне меню за відсутності активності (натискання кнопок на пульті) протягом 4 годин;

- **Крок гучності.** Доступні значення кроку гучності 1, 2, 5. За замовчуванням крок гучності встановлено на значення **1**;
- **Оновити дані.** Ця функція видаляє тимчасову інформацію, оновлює дані по рахунку, актуалізує список каналів і підписки;
- **Скинути на стандартні.** Ця функція дозволяє скинути параметри приставки на стандартні заводські значення.

Перезавантаження

Дозволяє перезавантажити додаток TENET-TV.

Інтерфейс

У цьому меню можна змінити наступні налаштування:



- При перегляді передачі показувати телепрограму для: **поточного каналу** або **3-х каналів**;
- Запуск телеканалу за подією: **кнопками ліворуч/праворуч** або **натиском «ОК»**;
- Показувати на головній: **інформаційний блок, останній канал, канал TENET** або **рейтинг каналів**;
- Показувати канали з додаткових пакетів (канали, на які немає підписки, відображаються сірим кольором): **Так** або **Ні**;
- Мова інтерфейсу: **Українська** або **Русский**;
- Програмування вільних кнопок пульта. Для цього виберіть дію і натисніть кнопку на пульті, яку Ви хочете призначити для цієї дії. Після програмування натисніть **«Запам’ятати кнопки»**;
- Спрощений портал: **Так** або **Ні**;
- Відображати фільми MEGOGO: **в категорії MEGOGO** або **у всіх категоріях**;
- Показувати трансляцію телеканалу на задньому плані: **Так** або **Ні**;
- Показувати трейлер фільму в описі: **Так** або **Ні**.